PT

Alcatel 4028 / 4029

www.alcatel.com

Auscultador do telefone

Regulação da inclinação do ecrã

Indicador luminoso

- Verde intermitente: recepção de uma chamada.
- Laranja intermitente: alarme.

Tomada para ligação de um auricular, de um equipamento mãos-livre ou de um altifalante.

Teclado alfabético

Teclas audio

Tecla desligar: para terminar uma chamada.

Tecla Mãos-livre/Altifalante: para efectuar uma chamada ou atender sem levantar o microtelefone.

- Acende-se, sem piscar, em modo mãos-livres ou em modo auricular (premir ligeiramente).
- Intermitente em modo altifalante (premir prolongadamente).

Tecla Interfonia/Confidencial:

- Em conversação: carregue nesta tecla para que o seu correspondente deixe de o ouvir.
- Telefone em repouso: carregue nesta tecla para responder automaticamente às chamadas, sem ter de desligar.

Para aumentar e reduzir o volume do altifalante, do auscultador ou do toque de chamada

Módulo de extensão

O seu telefone pode estar equipado com um módulo de extensão. O aparelho dispõe, assim, de teclas adicionais que podem ser configuradas como teclas de função, teclas de linha, teclas de chamada, …

Para colocar as etiquetas: puxe a lingueta de fixação do compartimento das teclas para si e levante o compartimento. Instale a etiqueta sob o bloco de teclas, no espaço previsto para esse efeito e coloque novamente o compartimento na respectiva posição.

ALCATEL

Visor e teclas dinâmicas do visor

Inclui várias linhas e páginas que fornecem informações sobre as comunicações e funções a que pode aceder através das 6 teclas associadas às linhas do ecrã.

Ícone de reencaminhamento: se carregar na tecla associada a este ícone, pode programar ou modificar a função de reencaminhamento.

Auricular ligado.

Alarme programado.

Modo silêncio activado.

Telefone bloqueado.

Teclas do visor: se carregar numa tecla do visor, activa a função que lhe está associada no ecrã .

Browser

Tecla OK: permite validar as diferentes escolhas e opções propostas que estão a ser programadas ou configuradas.

Browser para a esquerda - para a direita: permite ir de uma página para outra.

Browser Para cima-para baixo: permite a deslocação pelo conteúdo de uma página.

Tecla Voltar/Sair: para voltar atrás um nível (premir ligeiramente) ou voltar à Home page (premir prolongadamente); durante a comunicação, permite aceder às diferentes Home pages (Menu, Info, …) e voltar aos ecrãs de telefonia.

Home page

Página menu: contém o conjunto de funções e aplicações a que pode aceder através das teclas associadas às etiquetas.

Página pess: contém teclas de linha, assim como teclas de marcação rápida para programar.

Página info: contém informações sobre o telefone e o estado de funções: nome, número de telefone, número de mensagens, estado do reencaminhamento, alarme, …

Apresentação das chamadas

Chamada de entrada.

Comunicação em curso.

Chamada em espera*.

No caso de ocorrerem duas chamadas em simultâneo, é possível intercalar entre duas chamadas carregando nas teclas do visor associadas a cada uma das chamadas.

Browser para a esquerda - para a direita: permite consultar as chamadas.

Tecla OK: permite atender a chamada consultada.

Teclas de função e teclas programáveis

Tecla Informação: para obter informações sobre as funções da página "Menu" e para programar as teclas da página "Pess".

Tecla Caixa de correio para aceder aos diferentes serviços da caixa de correio: se esta tecla estiver intermitente, assinala a existência de uma nova mensagem de voz ou de uma nova mensagem de texto.

Tecla "Remarcar": para voltar a ligar para o último número marcado.

Tecla programável (teclas F1 e F2):
o indicador acende-se quando a função associada à tecla é activada.

Português

Personalizar o telefone

Pode aceder às funções de personalização do telefone na página **Menu**.

Alterar o seu código pessoal

menu

aceda à página "**menu**"

→ **siga as instruções que aparecem no ecrã**

Bloquear/Desbloquear o seu telefone

menu

aceda à página "**menu**"

conforme as instruções que aparecem no ecrã, introduza a sua palavra-passe ou valide

→ **o seu telefone está bloqueado/ desbloqueado**

Ajustar a melodia de chamada

menu

aceda à página "**menu**"

→ **configure o toque de chamada (melodia, volume, modo…) seguindo as instruções que aparecem no ecrã**

Ajustar o contraste do écran

menu

aceda à página "**menu**"



aumentar ou diminuir o contraste

ou

altere o contraste, carregando sucessivamente em

Telefonar

Visualizar o número do seu telefone

Info

O número do seu telefone aparece na página "Info".

Aceda à página **Info** através do browser.

Efectuar uma chamada

atender — mãos livres — tecla de chamada programada — marcar directamente o número

Para uma chamada externa, marcar o prefixo de acesso à linha de rede do sistema antes do número do interlocutor.

Receber uma chamada

atender — mãos livres — carregue na tecla associada ao ícone **"chamada de entrada"**

Rechamar

efectuar chamada de retorno para o último número marcado

Efectuar um pedido de chamada de retorno quando o telefone está ocupado

o seu correspondente está ocupado

terminar a chamada

Correio de voz

Consultar o seu correio de voz

Se esta tecla estiver intermitente, assinala a existência de uma nova mensagem de voz ou de uma nova mensagem de texto.

carregue na tecla associada à **"consulta de mensagens de voz ou de texto"**

siga as instruções que aparecem no ecrã

Reenviar as suas chamadas

Reenviar as suas chamadas para um outro número

carregue na tecla associada ao reencaminhamento a programar (imediato, caixa de correio, não incomodar, …) — marcar o número do destinatário — carregue na tecla ok, se a programação não ficar automaticamente gravada

Reenviar as suas chamadas para o correio de voz

carregue na tecla associada ao **"reencaminhamento para caixa de correio"** — carregue na tecla ok, se a programação não ficar automaticamente gravada

Ao seu retorno, anular todos os reenvios

carregue na tecla associada a **"cancelamento ou desactivação do reencaminhamento"**

se necessário, confirme o cancelamento do reencaminhamento

Marcações abreviadas

Chamar o seu correspondente pelo nome

introduzir as primeiras letras do nome — seleccione o nome na lista proposta — chamar o correspondente

ou

seleccione o nome na lista proposta — chamar o correspondente

Programar as suas teclas de chamada

pess

carregue numa tecla de chamada ou numa tecla programável (f1 ou f2), directamente ou através da tecla i

siga as instruções que aparecem no ecrã

Telefonar através das teclas de chamada programadas

pess

aceda à página **"pess"** através do browser — procure o seu correspondente nas teclas de chamada programadas — chamar o correspondente da sua escolha

Durante a comunicação

Sobremarcação MF

Durante a comunicação, deverá às vezes emitir códigos em multifrequência, por exemplo no âmbito de um servidor vocal, de uma operadora automática ou de um atendedor consultável à distância. A função desactiva automaticamente no final da comunicação.

durante a comunicação — para activar

Chamar um segundo correspondente

Durante uma comunicação, para chamar um segundo correspondente:

marcar directamente o número — marque o n° — **o primeiro correspondente é colocado em espera**

Transferir uma chamada

Quando está em comunicação, para transferir o seu correspondente para outro telefone.

n° do telefone destinatário

Conversar com dois correspondentes (conferência)

Encontra-se em comunicação com um correspondente, um segundo está em espera.

conversar a três participantes (conferência) — anular a conferência e voltar ao seu primeiro correspondente — desligar de todos os correspondentes

Garantia e cláusulas

Este documento descreve os serviços disponibilizados pelos telefones Alcatel 4028-4029 ligados a um sistema Alcatel OmniPCX Office ou Alcatel OmniPCX Enterprise. Para obter mais informações, pode consultar o manual de utilização do telefone 4028 (telefone IP) ou 4029 (telefone numérico).
Contacte o seu técnico de instalação.
Atenção, nunca permita que o seu telefone entre em contacto com a água. No entanto, para limpar o telefone, pode utilizar um pano suave ligeiramente humedecido. Nunca utilize solventes (tricloroetileno, acetona, etc.) que podem danificar as superfícies plásticas do telefone. Não aplique produtos de limpeza com vaporizador.
O auscultador do telefone pode atrair objectos metálicos que podem provocar lesões na orelha.

As etiquetas não são contratuais e podem ser sujeitas a alterações Algumas funções do seu telefone dependem da configuração do sistema e da activação de uma chave de software.

EC: Nós, Alcatel Business Systems, declaramos que o produto Alcatel 4028-4029 cumpre todas as principais exigências da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Pode obter uma cópia do original desta declaração de conformidade junto do técnico responsável pela instalação.

Alcatel Business Systems reserva-se o direito, no interesse dos seus clientes, de modificar sem aviso prévio as características dos seus produtos. Copyright (C) Alcatel Business Systems. 2004. Todos os direitos reservados.

3GV19003BQAA010447